Limpieza y mantenimiento, especificaciones técnicas

Esta unidad se debe limpiar después de cada uso.
1. Desenchufe la arrocera de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Jamás sumerja el cuerpo de calefacción en agua u otro líquido. Deje el arroz se enfríe completamente antes de limpiarla.
2 . No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal o lana de acero para limpiar la olla arrocera.
3 . El calor del cuerpo: limpie suavemente el exterior con un paño húmedo o esponja. No sumerja nunca el cuerpo de calefacción en agua u otro líquido. Si que bien con un paño suave.
4. Olla interior: Llene con agua caliente y deje que repose durante un tiempo. Entonces utilizando una esponja, lave con agua caliente y jabón y secar con un paño o utilizar lavavajillas.
5 . Tapa, taza de medir y la cuchara: lavar con agua tibia y jabón. Enjuague bien y seque.
6. Placa de calefacción: los granos de arroz o de otros materiales extraños pueden unirse a la junta de calefacción. Estos deben ser eliminados para evitar un disparo inapropiado. para quitar el arroz cocido se puede usar papel de lija suave. Nivele y pulir el molde para obtener un buen contacto entre la placa de calentamiento y la base de la bandeja interior.
7. No hay piezas que el usuario dentro de la unidad extraíble. No intente reparar este aparato. No hay necesidad de cualquier reparación, busque el distribuidor.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

MANUAL DE USUARIO

taurus

Olla arrocera
TOF18
Rice cooker

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto

A. Tapa de vidrio
B. Vaporera
C. Tazón interior
D. Cuerpo
E. Asas
F. Switch de encendido
G. Luz indicadora de cocinar
H. Luz indicadora de calentar
I. Luz función freir

Instrucciones de Seguridad

- Lea todas las instrucciones correctamente antes de utilizar su olla arrocera TOF18.
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se adoptan las normas de seguridad básicas, incluyendo como siguen:

1. No toque las superficies calientes. Utilice las asas de la olla para quitar la tapa o manipular los recipientes para evitar quemaduras por vapor.
2. Para protegerse contra una descarga eléctrica no sumerja el cable o el termostato en agua o otro líquido.
3. Si su aparato tiene un enchufe de conexió a tierra, debe estar conectado a una toma de corriente eléctrica.
4. Este dospositivo sólo se debe utilizar con el cable y el conector. Otros tipos de cables o enchufes pueden dañar o afectar a la unidad o causar lesiones personales.
5. Este dispositivo sólo se debe utilizar con el cable y el conector. Otros tipos de cables y los enchufes pueden dañar o afectar a la unidad o causar lesiones personales.
6. Este aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial o capacidades mentales, o con falta de experiencia y conocimiento.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Esta unidad no puede ser operado con un temporizador externo o un sistema de control separado.
9. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cuerpo de la olla arrocera en agua o en otro líquido.
10. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. Desenchufe el aparato de toma de corriente antes de poner o quitar partes y permita que la unidad se enfríe antes de limpiarlo.
11. No opere ningún aparato con el cable o el enchufe dañado o después de la aplicación defectuoso o daño de cualquier naturaleza.
12. No utilice el aparato en exteriores.
13. No deje que el cable colgando sobre el borde de la mesa o del mostrador y no permitir el contacto con superficies calientes.
14. No coloque el aparato sobre o cerca de una estufa o un horno de gas o eléctrico caliente.
15. Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga comida caliente o agua ootros líquidos calientes.
16. No utilice el aparato para otros fines más allá de los que se destina el dispositivo.
17. Levante y abra la tapa con cuidado para evitar que se queme y deje que el agua drenaje interno a la sartén.
18. No opere esta unidad sin la tapa al cocinar el arroz u otros ingredientes. El aparato genera vapor durante el uso.
19. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar daño .
20. Si se utiliza un cable de extensión, su clasificación eléctrica debe ser observado y extensión debe colocarse de manera que no quedar colgado sobre el mostrador o mesa para evitar tropiezos y ser tirado por niños.
21. Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o establecer suministrado por el fabricante o servicio.

Limpie la tapa de vidrio, la bandeja interior, el vaso medidor y una cuchara de acuerdo con Instrucciones de mantenimiento para el aparato de usuario genera vapor de agua para su uso. Su TOF-18 incluye una función Saltear, practica y útil, lo que le permite cocinar / sofría la cebolla, el ajo y otros ingredientes en el aceite antes de la cocción. Usted puede elegir para cocinar arroz y otras comidas directamente, , pero esta característica proporciona una versatilidad adicional en la preparación de su recetas favoritas.

Función: Cocer a fuego lento

Esta función está diseñada para proporcionar un control para saltear / marrón y deben ser controladas manualmente de la siguiente manera:

1. Retire la tapa y coloque la comida dentro.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica y pulse el botón "On / Off
Sofría "una vez para activar la función.
3. La TOF18 requiere una estrecha supervisión y debe ser controlado manualmente. Después de saltear / dorado, apague esta función pulsando la tecla "On / Sofría Off "una vez.
IMPORTANTE: Antes de cocinar el arroz, de forma manual debe apagar la función sofreir.
NOTA: No use una cuchara de metal para revolver el alimento dentro, ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente, lo que afecta impulsar el rendimiento a largo plazo.

Función: cocina automático

Si desea saltear antes de cocinar el arroz u otros ingredientes. Sofría la función. Una vez que haya terminado de saltear ingredientes siga las instrucciones a continuación:

También puede utilizar la función de cocción automática sin saltear ingrediente. Sólo tiene que seguir estas instrucciones.
1. Certifque que el aparato está desconectado.
2 . Use la taza de medición proporcionada (60 ml) para medir la cantidad deseada de arroz crudo.
3. Ponga la cacerola en la olla interior de arroz. Certifque que la olla interior este directamente en contacto con la placa de calentamiento, girándolo ligeramente hacia la derecha, la izquierda hasta que encaje en su lugar. Cubrir con la tapa. Al utilizar el método de cocimiento automático, no utilice la máquina sin la cubierta. El aparato genera vapor durante el uso.
4. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica. Encienda la olla arrocera, al pulsar usando el botón "Power-Cooking". Verifique que la luz está encendida para cocinar.
5. Después de 15 minutos, levante y retire la tapa y permita para evitar quemaduras
el agua se drene hacia el interior de la cacerola. Use una cuchara u otro utensilio para entregar, revolver y mezclar el arroz. Después de la mezcla, cubra la olla con la tapa interna.
6. Cuando el arroz esté cocido, la olla arrocera cambiará automáticamente a la función mantener el calor y la luz "Mantener caliente" de luz. La olla arrocera mantendrá arroz caliente hasta que el dispositivo esté desenchufado.
7. Una olla arrocera automáticamente mantendra el arroz caliente a 60 ° C a 80 ° C (140 ° F a 175 ° F)
8. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarla. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
NOTA: Puede ser necesario ajustar la cantidad de agua en función del tipo
que el arroz se cocina y su preferencia entre un humectante o arroz
más seco. Para un arroz más húmeda, añada un poco de agua.
Para un arroz más suelto, use agua un poco menos. Si usted está cocinando
arroz integral, agregar más agua. También puede ser necesario añadir más agua
si se utiliza la olla de arroz a gran altura.
IMPORTANTE: Si usted está utilizando la función marrón / saltear, desconecte esta función manualmente antes de cocinar el arroz.
Lavar el arroz en un recipiente aparte antes de la cocción, si lo desea. En cuanto al arroz más esponjoso, le sugerimos preparar el arroz con agua en la bandeja interna y tomar entre 10 y 20 minutos antes de cocinar.